



Af Laurits Andersen Ring – Skrånt med marehalm ved Enø 1903

Beredskabsplan ved Stormvarsel, Stormflod og Højvande

Den beredskabsansvarlige opbevarer en mappe med papirkopi af beredskabsplan og tilhørende tillæg. Mappen medbringes ved aktivering af beredskabet.

Enø Digelaugs Beredskab:

Funktion	Navn	Tel. nr	Mail
Beredskabsansvarlig 1	John Kryger	40420780	krygerjo@gmail.com
Beredskabsansvarlig 2	Kent Filt	26888805	kent.filt@gmail.com
Bagvagt	Formanden (Ole Franke)	29133099	ison2010@live.dk
Skot-opsætning	Holbøll	55761101	Vagt telefon
Holbøll kontakt 1	Hans-Henrik Olsen	40581201	hho@holboell.dk
Holbøll kontakt 2	Carl Ole Holbøll	20781407	coh@holboell.dk
MSBR beredskab	Vagthavende	55720805 (112)	
Brovagten		55442045	

Beredskabsansvarligen kan tilkalde andre til hjælp og assistance via Digelaugets bestyrelse.

Beredskabet skal sikre at diget er fuldt sikret ved en kritisk vandstand på 1,25 meter over normalvandstanden. Diget er fuldt sikret når digets åbninger er lukket ved opsætning af aluminiumskots jvnf. det vedlagte kort sidst i beredskabsplanen.

Beredskabet handler efter og følger nedenstående plan.

Forvarsel	Aktivering	Arbejdende beredskab	Beredskab afblæst
Vandstand: 0,95 m – med stigende prognose	Vandstand: 1,10 m – med stigende prognose, eller min. 2 dage før 1,20 m	Vandstand 1,20 – med stigende prognose, eller 2 dage før 1,25 m	Vandstand 1,20 med faldende prognose

DMI's højvandsvarsler inkluderer en prognose for den forventede udvikling af højvandssituationen. Beredskabet modtager første varsel fra DMI ved 0,95 m vandstand over normalvandstanden med et forventet varsel om yderligere stigning. Sidste varsel modtages ved 1,25 m. vandstand. Beredskabet skal handle på disse forventninger. Her kan der også være et tidsmæssigt aspekt. Beredskabet vurderer ud fra de givne forhold hvornår det arbejdende beredskab igangsættes.

Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR) har det overordnede beredskabsansvar ved stormflodsvarsel i området. Vores beredskab er underlagt MSBR's beredskabsansvarlig.

Forvarsel – beredskabet varsles

Varsel om højvande modtages på mail og sms fra DMI via abonnementsordning.

Den beredskabsansvarlige initierer beredskabet og følger udviklingen. Beredskabet følger eventuelle krav og retningslinjer fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Beredskabet går til "Aktivering" mindst 2 dage før prognose om vandstand på 1,20 meter og yderligere stigning.



Af Laurits Andersen Ring – Skrænt med marehalm ved Enø 1903

Aktivering

Den beredskabsansvarlige kontakter Skot-teamet og sætter teamet i beredskab jvnf. stormflodsvarslet og forventningerne til hvornår skotter skal opsættes.

Digelaugets bestyrelse varsles tilsvarende. Yderligere hjælp og assistance varsles efter behov.

Beredskabet mødes og gennemgår roller og ansvar før den faktiske aktivering af beredskabet.

Det arbejdende beredskab igangsættes mindst to dage før prognose om vandstand på 1,20 meter og yderligere stigning.

Arbejdende beredskab

Skot-teamet er tilkaldes.

Beredskabet modtager skot-teamet på samlingspladsen pladsen og igangsætter arbejdet. Se instruks for opsætning af Skots.

En tilsynsassistent følger skot-teamet og besigtiger fjorddiget. Der arbejdes fra skottet Ved Broen (ud for bageren) og ud mod Enø Kystvej 144. Stranddiget frem til Græshoppebroen besigtiges efter behov og forventet vandstand.

Den beredskabsansvarlige etablerer beredskabscentralen ved Brovagten (eller andet centralt sted) så udviklingen løbende følges og beboere kan blive informeret direkte.

Tilsynsassistenterne rapporterer til den beredskabsansvarlige når skots er opsat og tjekket og stranddiget er tilset.

Den beredskabsansvarlige kontakter MSBR beredskabsansvarlige og meddeler at diget er sikret.

Beredskabet følger situationen og tilser diget efter behov. Skots tilses løbende når vandstanden er over skotternes bundniveau.

Beredskabet afblæses

Den beredskabsansvarlige afblæser beredskabet når vandstanden er faldende og under 1,20 meter.

Når beredskabet er afblæst, kan skot-teamet tilkaldes til nedtagning af skots. Når skot-teamet har nedtaget alle skots og placeret alle materialerne på depot skal elementerne rense/vaskes, tilses og kontrolleres for eventuelle fejl og mangler. Elementerne mærke godkendt eller kasseret. Kasserede elementer repareres eller nye elementer indkøbes. Se vedligeholdelsesplanen for instruktion og procedurer.

Afprøvning og eventuel revision af beredskabsplanen.

Den skal udarbejdes en beredskabsrapport efter enhver afprøvning eller aktivering af beredskabet.

Beredskabsplanen skal afprøves 1 gang årligt. (en aktivering kan erstatte en afprøvning.)



AF Laurits Andersen Ring – Skrånt med marehalm ved Enø 1903

Ved afprøvning og ved aktivering skal den beredskabsansvarlige udarbejde en rapport over afprøvningen/aktiveringen. Rapporten skal følge den skabelon for beredskabsrapport som er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen.

Tillæg til beredskabsplanen

- 1. Kort over diget med markering af skots.**
- 2. Instruks til Skot-teamet**
- 3. Beredskabsrapport**

Tillæg udarbejdes når materialet er modtaget fra Holbøll.